



## So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

- 01 Entferne die Sperre an der Krone.
- 02 Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- 03 Um das Datum und die Tagesanzeige einzustellen, drückst Du die Krone um eine Position ein, damit sie in Position 2 steht. Drehe die Krone im Uhrzeigersinn so lange, bis das richtige Datum angezeigt wird. Drehe die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Tagesanzeige einzustellen. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.

Hinweis: Dein Datum stellt sich mittags um?  
Das liegt daran, dass das Uhrwerk nicht „weiß“, ob es Mittag oder Mitternacht ist. Stelle Deinen Zeitmesser einfach 12 Stunden nach vorne.