Bedienungsanleitung DIESEL Machinus

TIME 1

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone 1 heraus.
2. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Drehen der Krone 1 ein.
3. Drücken Sie die Krone 1 zurück.

TIME 4

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone 2 bis auf Position 2 heraus.
2. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Drehen der Krone 2 ein.
3. Drücken Sie die Krone 2 zurück auf Position 0.

Einstellen des Wochentages

1. Ziehen Sie die Krone 2 bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis der korrekte Wochentag angezeigt wird. (Die Wochentag-Anzeige ändert sich zwischen 0:00 Uhr und 3:00 Uhr)
3. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
4. Drücken Sie die Krone 2 zurück auf Position 0.

Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone 2 bis auf Position 1 heraus.
2. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone 2 zurück auf Position 0.

TIME 2 + 3

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie mit einer Stiftspitze den jeweiligen Druckpunkt auf dem Gehäuseboden so lange bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.