



So stellst Du Deinen Zeitmesser ein



- 01** Entferne die Sperre an der Krone.
- 02** Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- 03** Um das Datum einzustellen, drückst Du die Krone um eine Position ein, damit sie in Position 2 steht. Drehe die Krone im Uhrzeigersinn so lange, bis das richtige Datum angezeigt wird. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.
- 04** Hinweis: Dein Datum stellt sich mittags um? Das liegt daran, dass das Uhrwerk nicht „weiß“, ob es Mittag oder Mitternacht ist. Stelle Deinen Zeitmesser einfach 12 Stunden nach vorne.

→



So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

05

Um die zweite Zeitzone (GMT) einzustellen, lässt Du die Krone in Position 2 stehen, drehst nun aber gegen den Uhrzeigersinn bis zur korrekten Zeigerposition.

Hinweis: Du fragst Dich, wie Du die zweite Zeitzone ablesen kannst? Diese wird Dir mithilfe des gelben GMT-Zeigers wie bei einer Einzeigeruhr angezeigt. Auf dem äußeren Ring des Zifferblattes findest Du 24 Stunden-Markierungen. So kannst Du die Zeit einfach ablesen.

