

Verbinden

Laden Sie die Android Wear™ App und die Fossil Q App vom App StoreSM oder Google Play™ herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät und folgen Sie Schritt für Schritt den Anweisungen, um Ihre Uhr innerhalb von 3 Minuten zu paaren.



Start

Mini-USB-Kabel in den Stromversorgungsanschluss auf der Unterseite der Auflademanschette stecken. Stecken Sie es in die Steckdose ein. Legen Sie die Uhr auf die Aufladeoberfläche. Die Uhr wird dadurch erweckt werden.




Eigenschaften




Inhalte

Dieses paket enthält eine Auflademanschette, Mikro-USB-Kabel, Wand-Adapter



Aufladung

Stecken sie das Mini-USB-Kabel in den Stromversorgungsanschluss auf der Unterseite der Auflademanschette. Stecken Sie es in die Steckdose ein.



Support

Für eine komplettes Benutzerhandbuch, Anpassung, Tutorien und hilfreiche Tipps besuchen Sie www.fossil.com/Q

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android Wear und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc.

©2015 Fossil Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

**EUROPA (CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)**

Dieses Produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG; EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EU-Richtlinie R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, und RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Fossil Europe B.V.
z. H.: Terborgseweg 138, 7005 BD Doetinchem, Niederlande.

**INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG**

Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortierten Siedlungsabfällen gemischt werden darf. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für elektrische und elektronische Altgeräte. Für gewöhnlich können elektrische und elektronische Altgeräte kostenlos zurückgegeben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die zuständigen örtlichen Behörden oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass elektrische und elektronische Altgeräte angemessen wiederverwertet und wiederverwendet werden. Sie hilft uns dabei, potentielle Umweltschäden zu vermeiden und die menschliche Gesundheit und Naturressourcen zu schützen.

- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit Haushaltsabfällen.
- Batterien dürfen nicht in die Siedlungsmüllabfertigung gelangen und erfordern getrennte Sammlung.
- Die Entsorgung der Verpackung und Ihres Produkts sollte in Übereinstimmung mit örtlichen Richtlinien erfolgen.

BETRIEB DES LADEDOCKS

Das Ladedock ist für die Tischverwendung konzipiert. Um die Einhaltung der Richtlinien für HF-Belastung sicherzustellen und um Störungen implantierter medizinischer Geräte zu vermeiden, erhalten Sie bitte einen Abstand von mindestens 15 Zentimetern (ungefähr 6 Zoll) vom Ladedock aufrecht.

DISPLAY/TOUCHSCREEN

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Verwendung Ihres Geräts:

WARNHINWEIS BEZÜGLICH DISPLAY

Das Display Ihres Geräts besteht aus Glas oder Acryl und kann zerbrechen, wenn das Gerät fallengelassen oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gebrochen ist oder Risse aufweist, da dies Verletzungen verursachen kann.

GARANTIEAUSSCHLUSS: ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON GERÄTEN MIT TOUCHSCREEN. Wenn Ihr Gerät über einen Touchscreen verfügt, beachten Sie Folgendes: Ein Touchscreen reagiert am besten auf leichte Berührungen mit der Fingerspitze oder einem nicht metallischen Eingabestift. Wenn mit zu viel Kraft oder einem metallischen Objekt auf den Touchscreen gedrückt wird, kann dies die gehärtete Glasoberfläche beschädigen und den Garantieanspruch zunichtemachen. Weitere Informationen finden Sie unter „Beschränkte Standardgewährleistung“.

WICHTIG! Lassen Sie den Touchscreen nicht in Kontakt mit anderen elektrischen Geräten kommen. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.

VORSICHT! Berühren Sie den Touchscreen nicht mit scharfen Gegenständen und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus, um Beschädigungen des Touchscreens zu vermeiden.

GARANTIEINFORMATIONEN

BESCHRÄNKTE STANDARDGEWÄHRLEISTUNG

Was ist gedeckt und für wie lange?

Die Fossil Group, Inc. ("Fossil") gewährleistet, dass dieses Produkt von Fossil und die sich in der Produktverpackung befindlichen Zubehörteile (das "Produkt") unter normalen Einsatzbedingungen, für den Zeitraum von zwei Jahren, der mit dem Kaufdatum beginnt, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Was ist nicht gedeckt?

Ununterbrochen oder Fehlerfrei. Fossil gewährleistet nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Fossil ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts entstehen.

Normale Abnutzung. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen infolge normaler Abnutzung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Batterien. Nur wiederaufladbare Batterien, deren Kapazität im voll aufgeladenem Zustand unter 80% der angegebenen Kapazität liegt und Batterien, die auslaufen, werden von dieser beschränkten Gewährleistung gedeckt. Nicht wiederaufladbare Batterien sind von dieser beschränkten Gewährleistung nicht gedeckt.

Software. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht die Software, die im Produkt eingebettet ist und die Dienstleistungen, die von Fossil für die Eigentümer des Produkts erbracht werden. Sehen Sie in der Lizenzvereinbarung, die der Software und den Dienstleistungsbedingungen von Fossil beiliegt nach, um Ihre Rechte bezüglich ihres Gebrauchs einzusehen.

Fehlgebrauch & Missbrauch. Defekte oder Schäden aufgrund folgender Ursachen:

- unsachgemäße Nutzung oder Lagerung des Produkts, falsche oder missbräuchliche Verwendung, Unfälle oder Fahrlässigkeit, die als Folge von Missbrauch zu physischen Beschädigungen (z. B. zu Rissen und Kratzern) der Produktoberfläche führen;
- Kontakt mit Flüssigkeit, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Transpiration, Sand, Schmutz o. ä. sowie extremer Hitze oder Lebensmitteln;
- Verwendung des Produkts für gewerbliche Zwecke oder unsachgemäße/anomale Anwendungen und Bedingungen; oder
- andere Ursachen, die nicht durch Fossil verschuldet wurden,

sind von der Deckung ausgeschlossen.

Benutzung von Produkten, die nicht von Fossil stammen. Defekte oder Schäden, die aus der Benutzung von Produkten, Zubehör oder Software oder anderer peripherer Ausrüstung entstehen, die nicht mit dem Warenzeichen von Fossil versehen sind oder nicht von Fossil verbrieft ist/sind, sind von der Deckung ausgeschlossen.

Veränderte Produkte. Produkte mit:

- entfernten, abgeänderten oder unkenntlich gemachten Seriennummern, Codes des Herstelldatums oder anderen Verfolgungsmarkierungen,
- erbrochenen Siegeln oder anderen Anzeichen von Verfälschung oder Eingriffen unbefugter Händler oder Reparaturwerkstätten,

sind von der Deckung ausgeschlossen.

Produkte von unbefugten Verkäufern. Produkte, die nicht von einem zugelassenem FOSSIL-Einzelhändler gekauft wurden, sind von der Deckung ausgeschlossen.

Kommunikationsdienste. Defekte, Schäden oder Ausfälle der Produkte durch Kommunikationsdienste oder -signale, die Sie für die Benutzung mit den Produkten abonniert haben, sind von der Deckung ausgeschlossen.

Welche Pflichten hat Fossil?

Während der anwendbaren Gewährleistungsfrist und vorausgesetzt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser beschränkten Gewährleistung eingesandt wird, wird Fossil das Produkt nach alleinigem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis des Produkts kostenfrei zurückerstatten. Fossil kann nach seinem eigenen Ermessen, erneuerte, aufgearbeitete Bauteile oder Komponenten zur Reparatur jedes Produkts benutzen, oder kann das Produkt mit einem erneuerten, aufgearbeiteten oder neuen Produkt ersetzen. Alle ersetzten Produkte erhalten eine Gewährleistung für einen Zeitraum, der gleich dem verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen beschränkten Gewährleistung auf das ursprüngliche Produkt ist oder für neunzig (90) Tage, je nach dem welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Produkte, Teile, Komponenten, Baugruppen und Ausrüstung werden zum Eigentum von Fossil. Außer in dem Umfang, in dem dies vom anwendbaren Recht ausdrücklich erlaubt ist, ist die Übertragung oder die Abtretung dieser beschränkten Gewährleistung verboten.

Was müssen Sie tun, um Gewährleistungsservice zu erhalten?

Um Gewährleistungsservice entsprechend dieser beschränkten Gewährleistung zu erhalten, müssen Sie das Produkt bei einer zugelassenen Gewährleistungseinrichtung, in einem angemessenen Verhältnis für den Versand, zusammen mit der Quittung oder einem vergleichbaren Beweis des Verkaufs zurückgeben, die/der das ursprüngliche Kaufdatum, die Seriennummer des Produkts und den Namen und die Adresse des Verkäufers zeigt. Falls Fossil feststellt, dass ein Produkt nicht von dieser beschränkten Gewährleistung gedeckt ist, müssen Sie für alle Teile, den Versand und die Arbeitskosten für die Reparatur oder die Rückgabe eines solchen Produkts bezahlen.

Um das nächste zugelassene internationale Servicecenter zu finden, besuchen Sie bitte www.fossil.com/Q.

Keine Daten, Software oder Anwendungen, die zu Ihrem Produkt hinzugefügt wurden, werden reinstalliert. Sie sollten eine getrennte Backup-Kopie aller Inhalte des Produkts zurückbehalten, bevor Sie das Produkt Fossil übergeben, um Gewährleistungsservice zu erhalten, da einige oder alle Inhalte während des Gewährleistungsservices gelöscht oder neu formatiert werden könnten.

Was sind die Grenzen der Haftung von Fossil?

DIE VORANSTEHENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSBEHELFE SIND AUSSCHLIEßLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN EXPLIZIT ODER GESETZLICH ZUGESICHERTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER NUTZUNGSBEDINGUNGEN IN BEZUG AUF SÄMTLICHE SACHVERHALTE. DIES GILT FÜR DIE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, DIE GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE GENAUIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, RECHTSTITEL UND DAS NICHT VORHANDENSEIN VON RECHTSVERLETZUNGEN. JEDWEDE DIESBEZÜGLICHE HAFTUNG WIRD HIERMIT AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT. FOSSIL IST NICHT HAFTBAR FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, INDIREKTE, BESONDERE ODER STRAFSCHÄDEN ODER ANSPRÜCHE JEDWEDER ART AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DEM VERKAUF ODER DER NUTZUNG DIESES PRODUKTS; OB AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN, SCHADENSERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT), DIREKTER PRODUKTHAFTPFLICHT ODER SONSTIGER RECHTSTHEORIEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN WIR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DER ENTSTEHUNG SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN, UND AUCH DANN, WENN IM VORLIEGENDEN DOKUMENT GEWÄHRTE EINGESCHRÄNKTE RECHTSBEHELFE IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT HABEN. FOSSILS GESAMTE HAFTUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DEN ERSATZ ODER NACH ERMESSEN VON FOSSIL AUF DIE REPARATUR IN HÖHE DES GELEISTETEN KAUFPREISES.

IN MANCHEN LÄNDERN, BUNDESLÄNDERN/STAATEN ODER PROVINZEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG IMPLIZIERTER GEWÄHRLEISTUNGEN BZW. DIE EINSCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER KANN ES SEIN, DASS DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN BESCHRÄNKUNGEN NICHT ODER NUR TEILWEISE AUF SIE ZUTREFFEN. WENN STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT IN IHRER GESAMTHEIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN DÜRFEN, WERDEN SIE AUF DIE DAUER DER ANWENDBAREN SCHRIFTLICHEN BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE; JE NACH ÖRTLICHER GESETZGEBUNG STEHEN IHNEN EVENTUELL ANDERE RECHTE ZU. IHRE GESETZLICHEN RECHTE WERDEN NICHT BERÜHRT.

FOSSIL ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, BEZÜGLICH QUALITÄT, FÄHIGKEITEN, BETRIEB, LEISTUNG ODER EIGNUNG VON MIT DEM PRODUKT VERWENDETER SOFTWARE ODER AUSRÜSTUNG JEGLICHER DRITTPARTEIEN ODER DER FÄHIGKEIT JEDWEDE SOLCHE SOFTWARE ODER AUSRÜSTUNG MIT DEM PRODUKT ZU INTEGRIEREN, OB SOLCHE SOFTWARE ODER AUSRÜSTUNG DEM PRODUKT BEILIEGT ODER VON FOSSIL ODER AUF ANDERE ART VERTRIEBEN WIRD. VERANTWORTUNG FÜR DIE QUALITÄT, FÄHIGKEITEN, BETRIEB, LEISTUNG UND EIGNUNG DER SOFTWARE ODER AUSRÜSTUNG JEDER SOLCHER DRITTPARTEIEN LIEGT AUSSCHLIEßLICH BEIM VERBRAUCHER UND DEM ANBIETER, EIGENTÜMER ODER LIEFERANTEN SOLCHER SOFTWARE ODER AUSRÜSTUNG VON DRITTPARTEIEN.

Nichts in den Produkthinweisen oder -informationen darf dahingehend ausgelegt werden, dass eine vertragliche Gewährleistung irgendeiner Art bezüglich des Produkts gegeben wird. Kein Vertreter, Angestellter, Händler, Bevollmächtigter oder Wiederverkäufer ist befugt diese beschränkte Gewährleistung abzuändern oder zu verlängern oder bindende Erklärungen oder Behauptungen bezüglich des Produkts oder dieser beschränkten Gewährleistung abzugeben, ob dies nun in Werbung, Präsentationen oder auf andere Art geschieht. Diese beschränkte Gewährleistung räumt Ihnen spezifische gesetzlich geregelte Rechte ein. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt sind.

Abänderung von Software

FOSSIL IST NICHT HAFTBAR FÜR LEISTUNGSPROBLEME ODER INKOMPATIBILITÄTEN, DIE DURCH BEARBEITUNG VON REGISTRIERUNGSEINSTELLUNGEN ODER ABÄNDERUNG VON BETRIEBSSYSTEMSOFTWARE VERURSACHT WERDEN. DIE BENUTZUNG KUNDENSPEZIFISCHER BETRIEBSSYSTEMSOFTWARE KÖNNTE ZUR FOLGE HABEN, DASS IHR PRODUKT NICHT ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIERT.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Hinweise.
- Behalten Sie diese Hinweise.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Folgen Sie allen Hinweisen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen, auseinanderzunehmen oder an ihm unerlaubte Änderungen vorzunehmen. Substanzen, die in diesem Produkt und/oder seinen Batterien enthalten sind, können die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit schädigen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt und entsorgt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht unter Umständen, die eine gefährliche Situation hervorrufen könnten, wie zum Beispiel die Benutzung des Produkts während Sie schwere Maschinen bedienen oder ein Fahrzeug auf eine Art fahren, die dazu führt, dass Sie Ihren Blick von der Straße abwenden oder sich so in die Beschäftigung vertiefen, dass Ihre Fähigkeit sich auf das Fahren zu konzentrieren beeinträchtigt wird.
- Tragen oder säubern Sie das Produkt nicht, während Sie es aufladen. Ziehen Sie immer den Stecker des Aufladegeräts heraus, bevor Sie das Produkt säubern.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel, um dieses Produkt zu säubern.
- Stellen Sie Ihr Produkt nicht in einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, einen Ofen oder Trockner.
- Setzen Sie Ihr Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Benutzen Sie Ihr Produkt nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
- Setzen Sie Ihr Produkt nicht unter hohem Druck stehendem Wasser aus, wie Meereswellen oder einem Wasserfall.
- Lassen Sie Ihr Produkt nicht für längere Zeiträume in direktem Sonnenlicht.
- Lassen und benutzen Sie Ihr Produkt nicht nahe offenem Feuer.
- Erlauben Sie Kindern niemals mit dem Produkt zu spielen; von den kleinen Komponenten könnte eine Erstickungsgefahr ausgehen! Das Produkt ist nicht für die Benutzung vorgesehen, in welcher der Produktausfall zum Tod, Körperschäden oder schweren Umweltschäden führen kann.

Wichtige Gesundheitsvorkehrungen

Das Produkt, einschließlich aller dazugehöriger Software ist kein medizinisches Gerät und ist nur für Fitnesszwecke bestimmt. Es ist nicht für die Benutzung zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder anderen Beschwerden gedacht. Holen Sie immer den Rat einer qualifizierten medizinischen Fachkraft ein, bevor Sie irgendwelche Änderungen an Ihren sportlichen Betätigungen, Ihrem Schlaf oder Ihrer Ernährung vornehmen, da dies schwere Schäden oder den Tod verursachen kann.

Anweisungen für Personen mit implantierten medizinischen Geräten:

- Halten Sie das Produkt mehr als 20 Zentimeter von Ihrem medizinischen Gerät entfernt, wenn das Produkt angeschaltet ist.
- Tragen Sie das Produkt niemals in Ihrer Brusttasche.
- Benutzen Sie das Handgelenk auf der anderen Seite des implantierten medizinischen Geräts, um das Potential für HF-Störungen zu minimieren.
- Stellen Sie das Produkt ab, wenn Sie irgendwelche Störungen bemerken.

Vorsichtsmaßnahmen für eingebaute Batterien

- Entsorgen Sie das Produkt nicht in ein Feuer. Die Batterie könnte explodieren.
- Versuchen Sie nicht die Batterie des Produkts zu ersetzen. Sie ist eingebaut und nicht austauschbar. Die Batterie sollte nur von durch Fossil zugelassene Servicecenter gewartet werden.
- Laden Sie die Batterie nur entsprechend den Anweisungen auf.
- Laden Sie Ihre Batterie nur mit durch Fossil zugelassenen Aufladegeräten auf, die speziell für dieses Produkt konzipiert sind.
- Versuchen Sie nicht die eingebaute Batterie gewaltsam zu öffnen.
- Ihr Produkt benutzt ein Batterieaufladegerät der Kalifornischen Energiebehörde.
- Batterien (und alle elektronische Ausrüstung) muss getrennt von Haushaltsabfall wiederverwertet oder entsorgt werden.

WARNUNG! Die Benutzung von von Fossil nicht zugelassenen Ladegeräten kann zur Gefährdung durch Feuer, Explosion, Auslaufen oder andere Gefahren führen. Die Gewährleistung von Fossil deckt nicht Schäden am Gerät, die durch Batterien und/oder Aufladegeräte verursacht werden, die nicht von Fossil zugelassen sind.

Geistiges Eigentum

Alles geistige Eigentum, wie es unten definiert ist und Fossil oder seinen jeweiligen Zulieferern bezüglich dieses Produkts gehört, einschließlich aber nicht beschränkt auf Zubehör, Teile oder sich darauf beziehende Software (das "Produktsystem") ist Firmeneigentum von Fossil oder seiner Lizenznehmer und ist durch Bundes- und Bundesstaatliche Gesetze und internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Geistiges Eigentum umfasst, ist aber nicht beschränkt auf Erfindungen (patentierbare oder unpatentierbare), Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Software, Computerprogramme und verbundene Dokumentation und andere Urheberwerke. Sie dürfen in die Rechte, die durch geistiges Eigentum geschützt sind nicht eingreifen oder diese auf andere Art verletzen. Desweiteren erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie die Software nicht abändern, keine derivativen Werke derselben herstellen, dieselbe rekonstruieren, dekompileieren, demontieren, oder auf andere Art versuchen werden, den Source-Code zu erstellen (und keines der Obigen versuchen werden). Kein Titel oder Eigentum am geistigen Eigentum des Produkts wird auf Sie übertragen. Alle anwendbaren Rechte geistigen Eigentums verbleiben bei Fossil und seinen Lizenzgebern und Zulieferern.